

KIWOCLEAN® CF 520 (max. 1:50)

Concentré liquide de dégravage pour écrans sérigraphiques 1:50

Le KIWOCLEAN CF 520 est un dégravant liquide hautement concentré pour éliminer les photo-émulsions directes des tissus sérigraphiques. KIWOCLEAN CF 520 a été conçu spécialement pour être utilisé dans les installations automatiques de dégravage et ne cristallise ni dans les installations, ni dans les réservoirs grâce au montage de stabilisateurs spéciaux. L'acier surfin n'est pas attaqué par le produit. KIWOCLEAN CF 520 est diluable à l'eau dans une proportion de 1:30 à 1:50 selon l'utilisation. Les solutions KIWOCLEAN CF 520 sont incolores, inodores, exemptes de chlore, ménagent le tissu et n'ont aucune action blanchissante. KIWOCLEAN CF 520 se dilue clairement dans l'eau dans toutes les proportions.

APPLICATION

La solution de dégravage prête à l'emploi se prépare en diluant 1 litre de KIWOCLEAN CF 520 dans 30 à 50 litres d'eau, selon l'utilisation. En cas d'utilisation en dégraveur automatique, il est recommandé de respecter les recommandations de dosage du fabricant de l'appareil. La concentration et le temps de réaction dépendent des exigences de l'exploitation et peuvent sur demande être exactement déterminés par notre Service Technique.

Les écrans traités au KIWOCLEAN CF 520 doivent ensuite être rincés soigneusement à l'eau. Une trop forte formation de mousse provoquée par des particules dissoutes d'émulsion peut être éliminée en rajoutant une quantité minimale de KIWOMIX ZL 1064 (env. 0,05 - 0,3 %).

Attention: Pour éviter des précipitations lors de la dilution avec de l'eau „dure“ KIWOCLEAN CF 520 est acide. Les composants acides peuvent attaquer l'acier et les cadres en acier galvanisés et en modifier la couleur; veuillez donc vérifier si le type de cadre que vous utilisez est approprié. Si vous avez d'autres questions, veuillez vous faire conseiller par votre distributeur ou le service technique KIWO

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	Incolore, claire
Consistance:	Liquide
Densité (20°C):	Env. 1,23 g/cm ³
pH:	moins de 1 (non dilué)
pH:	env. 1,9 (dilué 1:50)

PROTECTION DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT

Lors de l'utilisation du concentré KIWOCLEAN CF 520, le port de lunettes et de gants de protection est recommandé. Les éclaboussures sur la peau doivent être rincées abondamment à l'eau.

Ne pas laisser sécher KIWOCLEAN CF 520 ou des solutions de ce produit sur des matières organiques (p. ex. chiffons de papier, textile, différentes matières synthétiques) car il pourrait y avoir une inflammation spontanée.

D'autre part, il faut utiliser KIWOCLEAN CF 520 uniquement comme prédéfini comme dégravant de sérigraphie et ne pas le mettre en contact avec d'autres matières chimiques ; en dehors de réactions d'oxydation non contrôlables il peut se former de l'iode toxique de couleur brunâtre.

S'il y a un brouillard de pulvérisation de KIWOCLEAN CF 520, assurer une aspiration suffisante - ne pas inhaler.

Il faut absolument éviter le contact de nettoyeurs blanchissants contenant du chlore (p.ex. PREGAN ANTIGHOST) avec KIWOCLEAN CF 520 car cela provoquerait un dégagement simultané de gaz chloré.

KIWOCLEAN CF 520 ne contient ni métaux lourds ni composants chlorés et ne présente aucun danger de contamination des eaux usées dans les conditions habituelles d'emploi. De par leur action oxydante, les solutions de KIWOCLEAN CF 520 perturbent la détermination de la valeur AOX selon DIN EN ISO 9562.

Veuillez observer les indications complémentaires de la fiche de sécurité.

STOCKAGE

2 ans (à 20-25°C).

Sous l'effet du gel il peut se former un dépôt blanchâtre qui - après réchauffement à température ambiante - disparaît lorsque l'on remue énergiquement la solution.